

# Wartungsplan

VW Corrado 509 (1988 -1995) Benziner 2.0 - 2.9 (85 kw - 140 kw)

## Arbeitsumfangübersicht (nicht auszuführende Arbeiten sind zu streichen)

- Alle 15.000 km oder 12 Monate
- Alle 30.000 km oder 24 Monate
- Alle 60.000 km oder 48 Monate

km-Stand	EZ	Datum	Fahrgestellnr.	Motor	Kennzeichen

	OK	n.OK	korrigiert
<b>1. Allgemeine Fahrzeugkontrolle</b>			
<input type="checkbox"/> Wischerblätter vorne (Sichtprüfung, Anstellwinkel)			
<input type="checkbox"/> Wischerblatt hinten (Sichtprüfung, Anstellwinkel)			
<input type="checkbox"/> Verbandskasten (Verfallsdatum, Vollständigkeit)			
<input type="checkbox"/> Warndreieck			
<input type="checkbox"/> Bordwerkzeug auf Vollständigkeit prüfen			
<b>2. Motor / Antrieb</b>			
<input type="checkbox"/> Ölwechsel / Filterwechsel durchführen			
<input type="checkbox"/> Kühlsystem: Flüssigkeitsstand / Dichtheit, ggf. auffüllen			
<input type="checkbox"/> Motor: Sichtprüfung auf Undichtigkeit, ggf. beseitigen			
<input type="checkbox"/> Abgasanlage auf Beschädigung prüfen			
<input type="checkbox"/> Keilriemen: Spannung prüfen			
<input type="checkbox"/> Keilriemen: Sichtprüfung auf Beschädigung, ggf. ersetzen			
▪ Keilriemen spannen			
<input type="checkbox"/> Zahnriemen: Zustand und Spannung überprüfen			
○ Zahnriemen: ggf. Wechsel ab 90.000 km / 7 Jahre			
<input type="checkbox"/> Gelenkschutzhüllen: Prüfung auf Undichtigkeit / Schäden			
<input type="checkbox"/> Getriebe auf Dichtheit sichtprüfen			
▪ Getriebeölstand prüfen			
○ Getriebeöl bei Schaltproblemen alle 150.000km wechseln			
<input type="checkbox"/> Schaltseile prüfen, Anlagepunkte schmieren			
<b>3. Vorderachse und Lenkung</b>			
<input type="checkbox"/> Spurstangenköpfe: Spiel und Befestigung prüfen			
<input type="checkbox"/> Spurstangenköpfe: Abdeckkappen prüfen, ggf. ersetzen			
<input type="checkbox"/> Achsgelenke: Staubkappen prüfen, ggf. ersetzen			
<input type="checkbox"/> Achsmanschetten prüfen, ggf. ersetzen			
<input type="checkbox"/> Lenkung: Faltenbälge prüfen, ggf. ersetzen			
<input type="checkbox"/> Servolenkung: Sichtprüfung auf Dichtheit			
<input type="checkbox"/> Airbageinheiten auf äußere Beschädigungen sichtprüfen			
▪ Lenkspiel prüfen, ggf. Instand setzen			

	OK	n.OK	korrigiert
<b>4. Aufbau / Türen / Hauben</b>			
<input type="checkbox"/> Türfeststeller abschmieren, reinigen			
▪ Schiebedach: Führungsschienenreinigen, schmieren			
▪ Unterbodenschutz prüfen, ggf. erneuern			
<input type="checkbox"/> Sicherheitsgurte: Auf Beschädigungen prüfen			
▪ Spoilermechanik prüfen, reinigen, schmieren			
<b>5. Bremsen / Reifen / Räder / Radlager</b>			
<input type="checkbox"/> Bremsleitungen, Schläuche auf Dichtheit prüfen			
<input type="checkbox"/> Bremskraftverstärker sichtprüfen			
<input type="checkbox"/> Belagsstärke vorne prüfen, ggf. ersetzen			
<input type="checkbox"/> Belagsstärke hinten prüfen, ggf. ersetzen			
<input type="checkbox"/> Scheiben vorne prüfen, ggf. ersetzen			
<input type="checkbox"/> Scheiben hinten prüfen, ggf. ersetzen			
▪ Bremsflüssigkeit erneuern			
<input type="checkbox"/> Profiltiefe Reifen rundum prüfen, auch Notrad			
<input type="checkbox"/> Luftdruck prüfen, auch Notrad			
<input type="checkbox"/> Reifen auf runden Lauf prüfen, ggf. auswuchten			
<input type="checkbox"/> Radlager auf freigängiges Spiel prüfen, ggf. nachstellen			
<input type="checkbox"/> Radlagerdeckel hinten auf festen Sitz prüfen			
<input type="checkbox"/> Radlagerdeckel hinten auf Beschädigungen prüfen			
<input type="checkbox"/> Felgen auf Schäden sichtprüfen (Dellen, Verbiegung etc.)			
<b>6. Elektrische Anlage</b>			
<input type="checkbox"/> Alle Stromverbraucher: Funktion prüfen			
<input type="checkbox"/> Beleuchtungsanlage prüfen, ggf. Birnen austauschen			
<input type="checkbox"/> Signalhorn prüfen			
<input type="checkbox"/> Scheibenwaschanlage vorne auf Funktion prüfen			
<input type="checkbox"/> Scheibenwaschanlage hinten auf Funktion prüfen			
<input type="checkbox"/> Scheibenwaschdüsen vorne / hinten ggf. nachstellen			
<input type="checkbox"/> Batterie: festen Sitz prüfen, ggf. Säurestand prüfen			
<input type="checkbox"/> Fehlerspeicher auslesen, vorhandene Fehler korrigieren			
○ Ruhestromverbrauch prüfen, max. 5mA (bei Entladung)			
<input type="checkbox"/> Beleuchtungsanlage auf Beschädigung, Dichtheit prüfen			
<b>7. Füllstände kontrollieren, Frostschutz</b>			
<input type="checkbox"/> Kühlsystem: Füllstand kontrollieren, Frostschutz prüfen			
<input type="checkbox"/> Wischwasser: auffüllen, im Winter bis 125°C Frostschutz			
<input type="checkbox"/> Servolenkung: Füllstand prüfen, ggf. auffüllen			
<input type="checkbox"/> Ölstand nach Probefahrt / Wechsel kontrollieren			
<input type="checkbox"/> Bremsflüssigkeitsstand prüfen, ggf. korrigieren			
<b>8. Zusatzarbeiten</b>			
▪ Motorluftfiltereinsatz: Gehäuse reinigen, Filter wechseln			
▪ Kurbelgehäuseentlüftung reinigen, ggf. ersetzen			
▪ Zündkerzen austauschen (Motoren bis 08/1991)			
○ Zündkerzen austauschen (Motoren ab 08/1991)			
▪ Abgasuntersuchung (erstmalig nach 3 Jahren)			
▪ Hauptuntersuchung (erstmalig nach 3 Jahren)			
<b>9. Abschließende Arbeiten</b>			
<input type="checkbox"/> Serviceaufkleber ausfüllen und anbringen			
<input type="checkbox"/> Probefahrt durchführen			

Stempel  
Unterschrift